

## Månedlig Afprøvning

- Kontakt Kontrolcentral, oplys alarmnummer og sæt anlæg i service

## Udkobling:

- Isæt betjeningsnøgle og drej med uret
- Tryk Menu
  - **For Tonevarsling**
    - Tryk 2 "udkobling"
    - Tryk 3 "Alarmorganer"
    - Tryk 2 "Alle i Alarmzone"
    - Tryk "Enter" flere gange for at vælge "Standard Alarmzone"
    - Vælg "Udkoblingstid" -> "02:00 Timer" -> "Udfør Kommando"
    - Tryk på "Luk Vindue" gentagne gange til der høres 1 bip.
  - **For Talevarsling**
    - Tryk 2 "udkobling"
    - Tryk 5 "Styreudgange"
    - Tryk 1 "En Styreudgang"
    - Tryk "Enter" og find "Talevarsling" i listen. Tryk Enter
    - Vælg "Udkoblingstid" -> "02:00 Timer" -> "Udfør Kommando"
    - Tryk på "Luk Vindue" gentagne gange til der høres 1 bip.
    - Tryk Menu
- Nu Viser udkoblinger

## Afprøvning:

- Isæt test nøgle i nederste venstre hjørne i valgfrit brandtryk
- Kontroller at givne alarm-id kommer frem på skærm og at centralen tænder lampen "Brandvæsen Tilkaldt"
- Kontroller at udvendig flash blinker
- Udtag test nøgle fra brandtryk
- Tryk "Afstil summer", "Afstil Varsling" og herefter "Tilbagestil"

## Indkobling:

- Isæt betjeningsnøgle og drej med uret
- Tryk "Enter" for at markere øverste udkobling
- Tryk 3, for at indkoble markeret linie.-> Enter for "Udfør kommando"
- Processen gentages til alle udkoblinger er indkoblede"

**Verifikation:**

- Kontakt Kontrolcentral og oplys alarmnummer
- Verificer at kontrolcentral har fået 1 brandalarm der er resat
- Anmod og at få taget anlægget ud af service igen.
- Noter i service og fejljournal at der er lavet afprøvning
- Hæng betjeningsnøgle tilbage i nøgleskab